以下所有配图只做参考,具体以实物为准

# M7 电子版说明书



## 前言:

感谢您购买了 FiiO 公司推出的便携高清无损音乐播放器 M7。为了让 M7 给您带来更好的赏音体验,这份电子说明书介绍了 M7 的常用功能和操作方法,并收集了官方论坛的一些常见问题做出了解答供您参考,希望能帮助您更加全面的了解和使用 M7。

目录	
●产品介绍:	3
●按键与接口使用方法:	3
1、按键与接口图示	3
2、按键与接口使用说明	4
●主界面展示	5
●蓝牙功能	5
●音频	7
●FM 功能	7
●固件更新	8
注意事项	9
●语言设置	9
●锁键设置	11
●通用	11
●状态栏	13
●技术支持	14
●飞傲音乐	14
1) APP 首页	15
2) 播放界面	17
3)专业 EQ	20
●M7 常见问题	20
1、M7 是 Android 系统吗?底部没有虚拟键了该如何返回?	20
2、M7 连接电脑后看到的盘符为空怎么办?	21
3、M7 支持哪些蓝牙编码?我更改蓝牙编码后怎么没变化?我的蓝牙耳机连接不上怎么办?.	21
4、M7 死机了怎么办?	21
5、M7 锁屏时侧按键容易误操作怎么办	21
6、我的收音机为何收不到台?	21
7、M7 支持歌词显示吗?	22
8、M7 如何调节音量?	22
9、播放模式、EQ、添加我的最爱等功能在哪里?	22
	22
11、如何升级 M7	22



M7 是一款消费类便携高清无损音乐播放器,采用三星 14nm Exynos 7270 主控,高性 能音频 Codec,拥有 2GB 本机内存,并支持外置 TF 卡存储(512GB),480\*800 高清显 示屏,支持多点触控。TYPE\_C 接口支持充电、文件传输、USB audio 输出(TYPE\_C 数字耳 机,配接数字解码,如:Q1 Mark II,Q5),蓝牙 4.2 功能支持 SBC/aptX/aptX-HD/LDAC 多种编码方式,创新 FM 电台,内置针对用户使用习惯特别定制的原创专业音乐 播放器"飞傲音乐",为您带来简捷畅快的赏音体验;超低待机功耗、超长续航时间(超过 20 小时),给您带来更持久的体验。

●按键与接口使用方法:



### 2、按键与接口使用说明

1)、1600 万色触摸显示屏(480\*800):操作界面及其他信息显示,配合按键操作和设置产品;

2)、电源键/锁屏:关机状态长按约 2s, 稍候即可开机;开机状态长按, 可弹出关机/重启菜

单;开机状态短按,可熄灭/点亮屏幕;同时长按电源键和播放键约10s复位。

3)、指示灯:工作状态下亮蓝灯,充电时亮红灯,充满电后亮蓝灯,关机时指示灯熄灭;

4)、音量滚轮:向上滚动滚轮增加音量,向下滚动滚轮减小音量;

5)、上一曲:短按,播放上一曲;长按,曲目快退;

6)、播放/暂停:播放歌曲时短按暂停播放,暂停播放时短按继续播放;

7)、下一曲:短按,播放下一曲;长按,曲目快进;

8)、TF卡槽: TF 扩展卡槽并支持最高 512G;

9)、3.5mm 线路/PO 输出:线路/PO 输出复用端口,进入 M7 "设置-音频-输出选择"中点击相应输出即可切换到相应的输出模式;

耳机输出端口,支持 CTIA 标准 4 段耳机线控功能,操作如下:音量加/减:短按加/减一级 音量,长按则连续增加/减小音量直至设置最大音量值/静音(不支持原装苹果耳机的音量调 节)。

暂停/播放:按一下耳机中间键暂停,再按一下播放;

下一曲:快速短按耳机中间键两次;

上一曲:快速短按耳机中间键三次;

**10)、Type C USB 接口**:用于充电、传输数据、USBaudio。建议充电时使用 DC5V2A 适配器进行充电,2小时内可充满

●主界面展示



M7 蓝牙支持多种编码方式,方便用户通过无线连接拓展 M7 功能。

M7 连接到新的蓝牙设备(如蓝牙耳机、蓝牙音箱等)时,需要先和该蓝牙设备进行配对,步骤如下:

1) 主界面中点击"设置-蓝牙选项",即可进入蓝牙操作界面;

2) 打开蓝牙开关;

- 3) M7 将自动搜索并列出附近可用的的蓝牙设备显示在"可用设备"栏,如图示;
- 4) 点击连接到相应设备,连接成功的设备将显示在"已配对的设备"栏,如图示;



连接蓝牙前可根据个人想要连接的编码方式,选择相应的编码方式后再连接蓝牙设备,步骤 如下:

1) 主界面中点击"设置-音频选项",即可进入音频设置界面;

2) 点击"无线播放品质"选项,如下图所示,选中想要连接的编码方式,再断开当前连接后

连接蓝牙设备

<b>I</b> ) 20	<b>=</b>	5:59	≵ 100%	€20 📢	<b>—</b>	5:58	∦ 100%	)	60 🗂	4:13	aptX 🕸 65%
<	设置			<	音频			<	< <u>-</u>	音频	
*	蓝牙			输出说 PO	先择			l	无线	播放品质	
				无线#	悉放品质			L	0	LDAC-音质优先	
	音频			aptX				L	$\bigcirc$	LDAC-标准	
	收音机			声道平	平衡			L	0	LDAC-连接优先	
				线控					0	aptX-HD	
¢	锁键设置							l	۲	aptX	
	通用								0	SBC	
(!)	恢复出厂讠	2置								_	取消

注意:

1、蓝牙连接的情况下,需要选择其他不同的编码方式时须先断开蓝牙连接,才能成功切换编码 方式,然后再重新连接蓝牙设备。LDAC 三种连接方式音质优先、标准、连接优先之间的切换不 需要断开连接即可切换成功。

2、M7开启蓝牙功能时,将优先连接到最近一次连接的可用设备。

●音频

1、输出选择: 3.5mm 线路(LO)/PO 复用端口切换输出方式;

2、声道平衡:设置 PO 的左右声道平衡度:从 L10 到 R10 共 21 档;

3、线控:勾选即线控有效;

<b>4</b> » 20 🖀	12:59	≱ 🞧 77% и	<b>N</b> 20 🖀	12:59	* 🎧 77% 🗗	<b>•</b> 20	<b>—</b>	12:59	* 🎧 77% 🖡
く 音频			く 音频			<	音频		
输出选择 PO			输出选择 PO			输出 PO	选择		
<mark>无线播放品质</mark> aptX-HD			输出选择			无线 a	播放品质		-
声道平衡			💿 РО		- 1	Ē	户垣十頃		0
线控			O LO		- 1	¥		取消	确定
					取消			47/15	HTO AL

## ●FM 功能

1) 主界面中点击收音机图标,即可进入 FM 收音机操作界面;





2)FM 界面从左下方上滑为退出 FM 功能 , 右下方上滑或点击左上角返回按钮则回到主界面 并保持 FM 后台播放 ;

3)FM 播放时可以按侧按键播放暂停按钮来停止或继续收听电台;

## ●固件更新

M7 固件升级方式步骤如下:

1) 将官网下载的升级文件例如:"M7-ota-1.0.1.zip"(注意!一定不能解压升级文件,建

议不要随意更改压缩包名字!)存放到 TF 卡根目录下

2) 主界面点击技术支持图标→固件升级,浏览文件找到如 M7-ota-1.0.1.zip,点击后将弹出升级提示框,如下图。

∎ 60	7:03	★ 100%	N 18	12:40	87%	<b>•</b> 18	·	12:40	87%
<	技术支持		<	固件升级		<	固	件升级	
Ŷ			/mnt/e	external_sd		/mnt/e			
				Android					
固件升约	级  常见问题	快速入门		LOST.DIR			LOST.DIR		
0 1	送系我们		2	MUSIC			确定选择	该包进行升级?	
官网:	www.fiio.cn			PICTURE			取消	确定	
微博: 微信:	飞傲官方微博 FiiO-China		2	PMM_Downloads			PMM_Down	loads	
社区:	bbs.fiio.net			RECORD			RECORD		
QQ:	4000426826		2						
电话:	4000426826			X Sill Music player			Xoiii Wusic p		
邮箱:	support@fiio.net			M7-ota-1.0.1.zip					

3)点击确定之后请不要进行任何操作,耐心等待,M7会自动重启并进入固件升级状态。

4)升级进度条完成后 M7 会再次自动重启机器,进入锁屏界面,可正常使用。

### 注意事项

1) 升级前请确保 M7 的电量充足以免升级失败 (最好是满电状态下进行升级);

2) 如果升级不成功,请确认是否使用了正确的升级固件包;

3) 升级过程中请不要操作机器。

## ●语言设置

1、"设置 - 通用 - 语言和输入法 - 语言"按照路径依次进入到"语言偏好设置"界面;

2、在"语言偏好设置"界面点击"添加语言",即可进入到"添加语言"界面;

3、在"添加语言"界面点击想要添加的语言,如: "English";

4、添加语言后,还需要在"语言偏好设置"界面按住目标语言右侧的"="图标将要想设置的语言拖到优先级为"1"的位置,语言才能成功切换;

◀》 60	7:27	≵ 100%	📣 60 🖀	7:27	≵ 100%	🕬 60 🖀	7:28	∦ 100%
	设置		く通用			く 语	言和输入法	
*	蓝牙		关于本机			<b>语言</b> 中文(中国)	)	
			定时关机			拼写检查日	L目	
	音频		亮度			Android 拼望	写检查工具 (AOSP)	
6	收音机		壁纸			个人字典		
¢	锁键设置		<b>休眠</b> 王姆佐永不住眠			键盘和输入	法	
			尤採TF水个体戰			虚拟键盘		
	通用		日期和时间			实体键盘		
(!)	恢复出厂设置		语言和输入法			鼠标/触控板	ž	
			屏幕锁定方式			指针速度		

◀》 60	<b>7:28 1</b>	00% 📕 📣 60 🖀	8:00	60 📢	7:28	∦ 100%
<	语言偏好设置	く 添加语	 吾言 Q	<	语言偏好设置	:
1	<b>中文(中国)</b> 某些应用可能无法以该语言显示	建议语言	国)	1	<b>中文(中国)</b> 某些应用可能无法以该语言显述	<b>—</b>
+	添加语言	所有语言		2	English (United States)	_
		繁體中文		+	添加语言	
		日本語				
		Deutsch				
		English				
		Español				





"设置 - 锁键设置 - 锁屏按键自定义"按照路径依次进入到"锁屏按键自定义"界面;
2、在"锁屏按键自定义"界面根据个人喜好设置好按键开关,点击左上角"<"键返回即可;</li>

<b>•</b> 20		12:15	∦ ∩ 72% 🗖	<b>•</b> ) 20	<b>"</b>	12:15	∦ 🎧 72% 🖥	>	20		12:15	\$ ∩ 72% 💼
	设置			<	锁键设	置		<	//		锁屏按键自定义	Z
*	蓝牙			锁屏接	安键自定义			锁	屏状	态下	,请选择您想要的可控	按键或旋钮。
<b>L</b>	音频								Ĩ			$\supset$
	收音机									6		
¢	锁键设置											
	通用									0		
(!)	恢复出厂	设置										

●通用

1、关于本机: "关于本机"界面可查看产品名称、版本号等信息

<b>•</b> 20	-	12:29	≱ 🞧 73% и	<b>4</b> » 20 🖀	12:29	* 🎧 73% 🖻	<b>•</b> ) 20 f	12:30	* 🎧 73% 🗖
	设置			〈  通用			<	关于本机	
*	蓝牙			关于本机			法律信	息	
	立场			定时关机			产品名和 FiiO M7	称	
	百妙			亮度			内核版	本	
6	收音机			壁纸			3.18.14- lipf@lipf Tue Mar	user-g772103b-dirty -fifo #1 20 14:52:33 CST 2018	
¢	锁键设置			<b>休眠</b> 无操作永不休眠			<b>版本号</b> 0.0.1		
	通用			日期和时间			蓝牙地	业	
(0)	恢复出厂	设署		语言和输入法			00:00:00	):00:00:00	
~	их од Ц	以旦		屏幕锁定方式			SN 未知		

2、定时关机

定时关机分为"睡眠关机"和"省电关机"两种。其中

睡眠关机:是指时间达到该设定值时,M7将自动关机。睡眠关机时间可以设定为0到120 分钟之间的任意整数值(设置为 OFF 时睡眠关机功能关闭);

省电关机:是指时间达到设定值、且在此期间没有操作 M7, M7 将自动关机。省电关机时间可以设定为 0 到 50 分钟之间的任意整数值(设置为 OFF 时省电关机功能关闭)。

<b>4</b> » 20 🖀	12:29	* 🎧 73% 🖻	<b>I</b> ) 20	1	2:35	≱ 🞧 74% 🛿	<b>•</b> 20	<b>-</b>	12:35	* 🎧 74% 💈
く通用				定时关机	l		<	定时关	关机	
关于本机			睡眠э	€机			睡眠	<b>夭</b> 机		
定时关机			省电主	<b></b>			省电关	夭机		
亮度			B	垂眠关机		0.4	í	当电关机	1	
壁纸			١.			34				
休眠			OF	F 10min 30mi	in 60min 90	min 120min	OFF	10min	20min 30min 4	40min 50min
<b>尤</b> 操作水个休眠					取消	确定			取消	确定
日期和时间										
语言和输入法										
屏幕锁定方式										

3、亮度:可根据实际环境设置适当的屏幕显示亮度

<b>N</b> 20	12:29	¥ (173%)	<b>N</b> 20	12:43	¥ (1) /5% Þ
く 通用			·	¢	
关于本机			关于本机		
定时关机			定时关机		
亮度			亮度		
壁纸			壁纸		
<b>休眠</b> 无操作永不休眠			<b>休眠</b> 无操作永不休睡	2	
日期和时间			日期和时间		
语言和输入法			语言和输入法		
屏幕锁定方式			屏幕锁定方式		

4、休眠 十分钟后则进入低功耗模式,

式	屏幕锁定方式	
も、设直尢操作状态	刘进八1个既次念的时间。	机奋进入怀眠

休眠 关于本机 〇 30秒 定时关机 〇 1分钟 亮度 ○ 2分钟 ○ 5分钟 壁纸 〇 10分钟 休眠

### 短按"电源/锁屏"键可唤醒

通用

无操作永不休眠

日期和时间

语言和输入法

屏幕锁定方式

●状态栏

 $\langle$ 

#### ≱Ռ73% 🖬 📣 20 🖀 12:50 ≱∩76% 🗗 **4**» 20 🖀 12:29

〇 30分钟

永不

屏幕锁定方式

屏幕顶端的状态栏可显示 M7 当前的各种状态信息。

<b>(</b> ))	56		09:24	*	$(\mathbf{T})$	$\square$	75%
1	2	3	4	5	6	7	8

取消

1——音量图标	2——当前音量值图标
3——TF 卡图标	4——时钟显示
5——蓝牙图标	6——LO 插入图标
7——PO 插入图标	8——电池和剩余电量图标

●技术支持

在主界面点击"技术支持"图标进入技术支持页面,这里提供了几个常用的入口和与我 们互动的链接地址与联系方式:

固件升级:点击浏览本地固件包更新固件;

常见问题:列举了部分常见问题并给出合理的解决方法

快速入门:点击产看 M7 内置的快速入门手册;



●飞傲音乐

M7 内置了基于安卓开放系统深度定制、特别为旗舰级播放器量身打造的专业音频播放 软件——飞傲音乐。首次打开 APP 时,将会显示操作图示。下面结合图示介绍一下这款 APP 的主要操作。

### 1) APP 首页

FiiO Music 启动时将进入首页,操作如下图。



设置图标:点击图标,跳转到 APP 设置; 返回桌面图标:点击图标,返回主界面 播放界面:点击图标,快速跳转到播放界面; 最近播放:根据播放时间,列出最近播放过的曲目; 最常播放:根据播放频率,列出经常播放的曲目。

最近添加:根据添加时间,列出最近添加过的曲目;



### a) 全部歌曲快速定位

手指在列表右侧的字母栏上滑动,屏幕中间将出现快速定位图标,滑动到相应的首字母后松开手指,将直接跳转到列表中该首字母对应的项目。





### b) 手势操作

项目右侧向左滑动,调出快捷菜单,点击菜单中图标执行相应操作;



### c) 功能菜单

点击功能菜单快捷图标,在展开的功能菜单中可进行以下操作,选择排序方式:按文件 名、按添加时间顺序、按首字母 A-Z 顺序;批量管理:批量播放、批量添加到我的最爱、批 量添加到播放列表、批量删除、退出批量操作。

♥ 20	¥ 🎧 81% 🖪	<b>4</b> » 20 🖀	1:46	82% 🕞	<b>4</b> » 20 🖀	2:00	81% 🗍
く 全部音乐	Q	く 全部音	乐		く 全	部音乐	全选 🛇
<b>0dB 1KHz 96-24 Adobe</b> 未知歌手	# A :	<b>0dB 1KHz 96-2</b> 未知歌手	24 Adobe	# A :	<b>0dB 1KHz</b> 未知歌手	96-24 Adobe	✓ <sup>#</sup> A
<b>0dB 1KHz 44-16 Adobe</b> 未知歌手	D	<b>0dB 1KHz 44-1</b> 未知歌手	16 Adobe		<b>0dB 1KHz</b> 未知歌手	44-16 Adobe	
<b>0dB 1KHz 44-24 Adobe</b> 未知歌手	G	0dB 1KHz 44-2	24 Adobe 全部播放	G :	<b>0dB 1KHz</b> 未知歌手	44-24 Adobe	G
0dB 1KHz 48-16 Adobe			工的周辺		0dB 1KHz	48-16 Adobe	
未知歌手	M		批量管理		未知歌手		۵. M
<b>0dB 1KHz 48-24 Adobe</b> 未知歌手	P		添加时间排序		<b>0dB 1KHz</b> 未知歌手	48-24 Adobe	Ø P
<b>0dB 1KHz 88.2-16 Adobe</b> 未知歌手	S	1	首字母A-Z排序	Ş	<b>0dB 1KHz</b> 未知歌手	88.2-16 Adobe	S
<b>0dB 1KHz 88.2-24 Adobe</b> 未知歌手	V : Z		文件名排序		<b>0dB 1KHz</b> 未知歌手	88.2-24 Adobe	
<b>磁尔心上人</b>			取消		$\triangleright$	♡ <b>₽</b>	i

## 2) 播放界面

播放界面支持常用的点击操作和酷炫的手势操作,如下图。



### a)点击按键操作

播放界面的操作按键从上到下依次为:

1) 返回:播放界面点击"返回",按原路径返回

2) 搜索:点击调出本地全局搜索框(支持历史关键词),可以直接搜索歌曲名、专辑、
艺术家等;

3) EQ: 点击后跳转到专业 EQ 设置界面;

4) 播放模式:点击在列表播放、单曲循环、随机播放、全部循环等模式间循环切换;

5) 添加到播放列表:点击跳转到播放列表界面,点击将当前曲目添加到目标播放列表, 完成后自动返回播放界面;

6) 添加到我的最爱:点击快速添加当前曲目到我的最爱列表;

7) 歌曲信息:功能菜单可选择查看歌曲信息、删除当前歌曲;

8) 上一曲: 点击切换到上一曲;

9) 播放/暂停: 点击暂停/继续播放当前曲目;

10) 下一曲:点击切换到下一曲;

### b) 手势操作



切换显示区:在专辑封面中间区域点击,可循环切换显示专辑封面、歌词、ID3。

查看当前播放列表:在封面显示界面从左向右滑,可切换到当前播放列表;

**调节音量:**拨动音量滚轮后弹出全屏音量弹框;2s内无操作或点击返回键,可隐藏音量 调节悬浮窗。

播放进度:在进度条区域内左右滑动,可以快速调节播放进度。

注:歌词界面支持调节播放进度、歌词进度校准、字体调整,如下图



### 3)专业 EQ

FiiO Music 内置专业 EQ,可以直接选择预设 EQ 聆听音乐,也可以通过 20Hz~20kHz レ 内的 10 个独立频点进行±6dB 的调节,充分满足个性化听音的需求。

₿ 84%	$\odot$	2:40 器	<ul><li>▲» 20 </li><li>20 </li><li>岁衡器</li></ul>	* 84% 🗹	2:40 ¥	│ ◀》 20 🔳	* 84% <b>2</b>	Ċ	2:39	20 🖀 均衡器	<b>∢</b> »∷
$\frown$		$\sim$				· /					
8K 16K	2K 4K	250 500 1K	31 62 125 2 +6db	4K 8K 16K	250 500 1K	31 62 125 2	8K 16K	2K 4K	) 500 1K	62 125 250	31 +6db
				bj		line a					-
				A	ø	2			t		0
			6db	1	ð!	5's					-6db
fact		••					fact		• •	-	
						107 17					0 0 

选择预设 EQ:在均衡器界面底部向上拖动,展开预设 EQ列表,点击图标即可切换到相应 EQ;

自定义 EQ:需要按照以下步骤操作:打开均衡器界面右上角的自定义开关;进入要更改的 EQ(例如古典);在手绘曲线区域粗略画出想要的 EQ 曲线(也可直接下一步,对预设 EQ 进行微调);上下拖动频点图标对 EQ 曲线进行微调(在频点区域左右滑动换页);依次更改 想要调节的频点;按返回键退出并保存更改;

**重置 EQ**:切换到要重置的 EQ,点击均衡器界面重置按钮,可重置当前 EQ。 注:恢复出厂设置时,会重置所有 EQ。

## ●M7 常见问题

### 1、M7 是 Android 系统吗?底部没有虚拟键了该如何返回?

答: M7 是基于 Android7.0 深度定制的系统,您可以点击页面的左上角 "<"按钮返回;同

时 M7 支持手势操作,从屏幕左下方显示区域外向上滑动为返回上一级,从屏幕右下方显示 区域外向上滑动为返回桌面。

### 2、M7 连接电脑后看到的盘符为空怎么办?

答:M7使用的是MTP协议,需要安装对应的MTP驱动才可正常识别显示;将M7连接电脑后,打开FiiO盘符,Windows系统将Windows文件夹内的

SAMSUNG\_USB\_Driver\_for\_Mobile\_Phones\_1590.exe 文件拷贝到本机双击安装后即可正常使用; Mac 系统将 Mac\MAC OS MTP Client 内文件安装后即可正常使用。

### 3、M7 支持哪些蓝牙编码?我更改蓝牙编码后怎么没变化?我的蓝牙耳机连接不上怎么办?

答:M7支持LDAC、aptX-HD、aptX、SBC编码;

可在设置-音频-无线播放品质中更改想使用的蓝牙编码,注意:蓝牙编码更改后需要断 开重新连接方可生效;

若连不上蓝牙耳机,请先确保蓝牙耳机处于配对状态下(第一次连接时蓝牙耳机若处于 回连状态则无法连接),再打开 M7 蓝牙后搜索连接。

### 4、M7 死机了怎么办?

答:当 M7 出现死机时,可尝试同时按住电源键和播放键约 10 秒进行强制重启;若上述操作仍不能恢复,请联系客服 400 电话/客服 QQ:4000426826(查找服务)。

### 5、M7 锁屏时侧按键容易误操作怎么办

答:您可在 设置->锁键设置 中自定义按钮在锁屏状态下是否生效,避免误操作问题(该设 置不影响亮屏时使用)。

#### 6、我的收音机为何收不到台?

答:M7的收音机以耳机为天线,请确认耳机已正常插好,并在设置-收音机中选择正确的广播地区。

### 7、M7 支持歌词显示吗?

答:支持,将歌词与歌曲改为同名并放置于同一文件夹下即可显示,歌词界面在播放界面从 右往左滑即可看见。

### 8、M7 如何调节音量?

答:您可以连续滚动侧边滚轮来调节音量或在状态栏出现音量条时,点击音量条在触摸圆环 内滑动来调节音量。

### 9、播放模式、EQ、添加我的最爱等功能在哪里?

答:在播放界面点击封面即会弹出相应功能按钮。

#### 10、M7 能否安装第三方 APP?

答:M7 位深度定制系统,不支持安装第三方 APP。

#### 11、如何升级 M7?

答:从官网下载好固件并拷贝至内存卡,从 M7的"技术支持"进入,点击固件升级并选择 相应的固件点击升级。

### 12、为何连接 Airpods 后声音很小?

答:您可进入设置-通用-关于本机,连续点击版本号7次进入开发者选项,之后返回进入开发者选项页面将停用绝对音量功能打开即可。