快速入门指南

BORN FOR MUSIC & HAPPY SINCE 2007

型号: M7

简体中文 便携高清无损音乐播放器

机器接口介绍

一、开/关机

长按电源/锁屏键开机，首次开机时，选择相应语言及FM广播地区后进入主界面，开机状态下长按电源/锁屏键出现关机提示框，可选择关机或重启。

二、充电

请连接 5V/2A 1 约2.5小时可充满。为达到设计的充电时间，推荐选用充电电流为2A或以上的充电器。

三、调频收音机

请先插入耳机后打开桌面调频收音机使用，首次使用时，将自动为您搜索可用电台。

四、手势操作

从屏幕左下方显示区域外向上滑动为返回上一级，从屏幕右下方显示区域外向上滑动为返回桌面。

五、固件升级

请前往官网下载升级固件，并按相应教程进行版本升级。
下载地址：http://bbs.fiio.net/firmwareDown.do

六、注意事项

★不可自行维修，拆卸和声产品放有有水的地方。
★当长期没有使用本品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命。
★当您在使用耳机时，会因此而不清外界环境声音，为了您的安全，请避免在危险环境中使用耳机。
★锁屏输出不受音量控制，当只因为线路输出时将增加输出音量设置为最大，对耳机和人耳系统可能会造成伤害！请在切换为线路输出前先提出耳机并选择合适设备正确连接。
★锁定电压过高的充电器配置充电可能会损坏机器，请选择合适的充电器！推荐DC 5V/2A充电器）。
★系统发生故障时请同时按住电源键和播放键10秒强制重启。

七、包装清单（请核对包装内是否包括以下物品）

1、锁屏保护膜（出厂贴在主机上） 1
2、USB线 1
3、售后维修卡 1
4、快速入门 1
5、清水套 1

八、了解更多

了解产品更多信息请访问：http://www.fiio.cn
了解产品详细使用说明请访问http://www.fiio.cn/supports

繁體中文 便攜高清無損音樂播放器

機器接口介紹



一、開/關機

長按電源/鎖屏鍵開機，首次開機時，選擇相應語言及FM廣播地區後進入主介面，開機狀態下長按電源/鎖屏鍵出現關機介框，可選擇關機或重啟。

二、充電

建議使用 1 DC5V 2A以下小時可充滿。為達到設計的充電時間，建議選用充電電流為2A或以上的充電器。

三、調頻收音機

請先插入耳機後打開桌面調頻收音機使用，首次使用時，將自動為您搜尋可用電臺。

四、手勢操作

從螢幕左下方顯示區域外向上滑動為返回上一層，從螢幕右下方顯示區域外向上滑動為返回桌面。

五、固件升級

請前往官網下載升級固件，並按相應教程進行版本升級。
下載地址：http://bbs.fiio.net/firmwareDown.do

六、注意事項

★不可自行維修，拆卸，或將產品放在有水的地方
★當長期沒有使用本品時，需要對產品進行充電，以保持電池壽命。
★當您在使用耳機時，會因此而不清外界環境聲音，為了您的安全，請避免在危險環境中使用耳機。
★鎖屏輸出不受音量控制，當只因為線路輸出時將增加輸出音量設置為最大，對耳機和人耳系統可能會造成傷害！請在切換為線路輸出前先提出耳機並連接合適設備正確連接。
★錯配電壓過高的充電器配置充電可能會損坏机器，請選擇合適的充電器！推荐DC 5V/2A充电器 ）。
★系統發生故障時請同時按住電源鍵和播放鍵10秒強制重啟。

七、包裝清單（請核對包裝內是否包括以下物品）

1、鎖屏保護膜（出廠貼在主機上） 1
2、USB線 1
3、售後維修卡 1
4、快速入門 1
5、清水套 1

八、瞭解更多

瞭解產品更多資訊請參考：http://www.fiio.cn
瞭解產品詳細使用說明請參考：http://www.fiio.cn/supports

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	X	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记"X"的部件, 皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中未找到该部件，请您联系供应商索取更详细准确信息。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部成分含量超出上述限制所标明的限制以外。取决于相供和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

5190291

English Portable High Resolution Music Player

Buttons and Ports labeled/Operation explained



Power on/off

Hold the Power button to turn on the M7. Click to select the preferred language and the FM broadcasting region onscreen to enter main UI. Hold the Power button while M7 is on, a shutdown dialogue will pop up, and you can select to power off or reboot the player.

Charging

Charges to full in about 2.5 hours using a DC 5V/2A adapter (2A or above is recommended).

English Portable High Resolution Music Player

FM radio

Please insert earphones before using the FM radio on the M7; for the first time of use, it will search available radio channels automatically.

Gestures

Return to previous menu: swipe up from the bottom-left area of the screen.
Return to home menu: swipe up from the bottom-right area of the screen.

Firmware upgrade

Please download firmware on our website and follow relevant instruction to upgrade.
Download link: http://www.fiio.net/en/supports

Notes and precautions

★Do not repair or disassemble the product by yourself and put it in water.
★Please charge the battery on a regular basis to secure the battery life if no use of it for long time.
★You might not able to hear the sound of the surrounding when using headphones. For your safety, please avoid using headphones in dangerous situation.
★The volume adjustment on the M7 will become invalid when the output is set to Line out, and the volume at Line out will be at its maximum level, which may bring damage to your ears and earphones ! so please unplug the earphones and connect to the suitable device before setting to Line out.
★It's recommended to use suitable charger in case of high voltage adaptor causing damage to the M7.
★In the likely event that the M7 hang up, you may hold the power and the play button for 10 seconds to force a reboot.

English Portable High Resolution Music Player

Accessories (please confirm if the following items are included)

1.Screen protective film(applied on M7 in factory) 1
2.USB cable 1
3.Warranty card 1
4.Quick start guide 1
5.Clear case 1

Learn more

To learn more about FiiO products, please go to http://www.fiio.net/en/fiio
To learn more about operating your FiiO product, please go to http://www.fiio.net/en/supports and download the detailed User Guide corresponding to your model.

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life,this product should not be handed as household or general waste.It should be handed over to the applicable collection point for the recycling

of electrical and electronic equipment,or returned to the supplier for disposal.
Internal/Supplied Batteries
This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designedfor separate collection at an appropriate collection point.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission.aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Deutsch Portabler hochauflösender Music Player

Kennzeichnung Tasten und Anschlüsse / Erklärung Bedienvorgänge



Gerät ein-/ausschalten

Halten sie die Power-Taste gedrückt um den M7 einzuschalten. Wählen Sie ihre bevorzugte Sprache und ihr UKW-Sendegebiet aus um dann anschließend in das Hauptmenü zu gelangen. Halten Sie die Power-Taste gedrückt während der M7 an ist, erscheint ein Dialog der fragt ob Sie das Gerät ausschalten oder neu starten wollen.

Deutsch Portabler hochauflösender Music Player

Aufladen

Lädt über Verwendung eines DC 5 Volt/2 Ampere-Netzteils) innerhalb von circa 2,5 Stunden voll auf (2 Ampere oder mehr sind empfohlen).

UKW-Radio

Bitte verbinden Sie die Kopfhörer mit dem M7, bevor Sie das UKW-Radio am Gerät starten. Beim ersten Start sucht der M7 automatisch nach verfügbaren Sendern.

Gestensteuerung

Zurück zum vorherigen Menü: Wischen Sie von Bildschirmrand unten links nach oben.
Zurück zum Startbildschirm: Wischen Sie von Bildschirmrand unten rechts nach oben.

Firmware-Aktualisierung

Bitte laden Sie die aktuelle Firmware von der englischsprachigen Homepage und folgen Sie den Anweisungen zur Aktualisierung.
Download-Link:http://www.fiio.net/en/supports

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

★Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Bringen Sie es auch nicht mit Wasser in Kontakt.
★Bitte laden Sie den Akku auch bei Nichtbenutzung von Zeit zu Zeit auf, um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
★Es kommt vor, dass Sie Ihre Umgebung schlechter bis gar nicht mehr wahrnehmen, wenn Sie Kopfhörer im Ohr haben. Bitte unterlassen Sie das Tragen von Kopfhörern in potenziell gefährlichen Situationen.

Deutsch Portabler hochauflösender Music Player

Lieferumfang (Bitte prüfen Sie ob der Lieferumfang vollständig ist)

1. Displayschutzfolie (werksseitig bereits auf dem M7 angebracht) 1
2. USB -Kabel 1
3. Garantiekarte 1
4. Schnellstartanleitung 1
5. Transparente Hülle 1

Mehr erfahren

Um mehr über alle aktuellen FiiO-Produkte zu erfahren und weiterführende Informationen zu erhalten gehen Sie einfach auf https://www.FiiO.de.

Français Baladeur haute résolution

Boutons et ports labellisés/Explication des opérations



Mise sous tension / hors tension

Maintenez le bouton de mise sous tension du M7 enfoncé. Sélectionnez la langue de votre choix et la région de diffusion dans la liste affichée à l'écran pour accéder au menu principal.

Chargement

Chargez intégralement l'appareil pendant deux heures et demie en utilisant un adaptateur DC 5V/2A (2A ou plus recommandé).

Français Baladeur haute résolution

Radio FM

Veuillez connecter vos écouteurs avant d'utiliser la fonction radio du M7. Lors de la première utilisation, le M7 recherchera automatiquement les stations de radio disponibles.

Commandes tactiles

Revenir au menu précédent : faites glisser votre doigt vers le haut depuis le coin inférieur gauche de l'écran.
Revenir au menu principal : faites glisser votre doigt vers le haut depuis le coin inférieur droit de l'écran.

Mise à jour du firmware

Veuillez télécharger le firmware depuis notre site officiel et suivez les instructions pour mettre l'appareil à jour.
Lien : http://www.fiio.net/en/supports

Précautions

★Ne démontez pas l'appareil, n'essayez pas de le réparer ou de le mettre en contact avec de l'eau.
★Veuillez recharger la batterie régulièrement afin de préserver son autonomie.
★Votre capacité auditive et votre attention sont diminuées lorsque vous utilisez un casque. Pour votre sécurité, n'utilisez pas de casque dans des environnements dangereux.
★La fonction de contrôle du volume du M7 est suspendue lorsque la sortie ligne est sélectionnée. Le niveau sonore est alors au maximum, ce qui peut endommager votre casque ainsi que votre capacité auditive. Veuillez donc débrancher votre casque et connecter une source adéquate avant de sélectionner la sortie ligne.

Français Baladeur haute résolution

★Il est recommandé d'utiliser un chargeur approprié pour recharger le M7, un adaptateur dont le voltage est trop important endommagerait l'appareil.
★En cas derreur du système, appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt ou maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt et redémarrer le système.

Accessoires (veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)

1. Film protège écran (appliqué sur l'écran du M7 en usine) 1
2. 1x Câble USB
3. 1x Carte de garantie
4. 1x Guide de démarrage rapide
5. 1x Étui transparent

En savoir plus

Pour plus d'informations sur les produits FiiO, rendez-vous sur notre site officiel http://www.fiio.net/en/products.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil FiiO veuillez vous rendre sur http://www.fiio.net/en/supports pour télécharger le guide utilisateur détaillé.

ภาษาไทย เครื่องเล่นเพลงพกพาความละเอียดสูง

แนะนำช่องเชื่อมต่อ และ วิธีใช้งาน

วิธีเปิด/และปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 1 เพื่อเปิด M7. ตั้งค่าภาษาที่ต้องการและเลือกคลื่นความถี่ FM บนหน้าจอ
หลังจากนั้นจะทำไปยังอนุมัติ, กดปุ่มเปิดเครื่องขณะที่ M7 เปิด, จะปรากฏกล่องข้อความโต้ตอบ, คุณสามารถเลือกปิดเครื่อง หรือรีบูทเครื่องเล่น.

การชาร์จ

สามารถชาร์จจนเต็มได้ภายใน 2.5ชม. โดยการใช้ตัวอแดปเตอร์ DC 5V/2A (แนะนำ 2A หรือ มากกว่า).

ภาษาไทย เครื่องเล่นเพลงพกพาความละเอียดสูง

วิทยุ FM

กรุณาเสียบหูฟัง ก่อนใช้งานวิทยุ FM บน M7 ;
สำหรับการใช้งานครั้งแรกเท่า,
จะมีการค้นหาคลื่นวิทยุที่รองรับโดยอัตโนมัติ.

คำสั่งการลากนิ้ว

ย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า : ลากนิ้วขึ้นจากบริเวณ
ด้านล่างซ้ายของจอ
ย้อนกลับสู่เมนู โฮม : ลากนิ้วขึ้นจากบริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ

อัพเกรดเฟิร์มแวร์

กรุณาดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าจากเว็บไซท์ของเรา
และทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ตามคำแนะนำ
ดาวน์โหลดลิงค์ :http://www.fiio.net/en/supports

ข้อแนะนำ และ ข้อควรระวัง

★กรุณาอย่าซ่อม หรือ แยกชิ้นส่วนด้วยตัวคุณเอง หรือ นำไปจุ่มน้ำ.
★กรุณาชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน หากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานาน.
★คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงจากบุคคลรอบข้างในขณะที่คุณใส่หูฟัง เพื่อความปลอดภัย,กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังในสถานการณ์ที่อันตราย.
★การปรับความดังเสียงบน M7 จะไม่สามารถทำงานได้หากต่าง Output ถูกตั้งเป็น Lineout , และเสียงจาก Lineout จะถูกตั้งค่าเป็นความดังสูงสุด,ซึ่งอาจจะทำให้หูคุณ หรือหูของคุณเสียหายได้ ! กรุณาถอดหูฟัง และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนทำการตั้งค่าเป็น Lineout.
★ขอแนะนำให้ใช้ชาร์จแบบมีแรงดันสูงเกินไปจะทำให้เครื่องเล่นเกิดความเสียหายได้.

Русский Проигрыватель высокого разрешения

Кнопки и порты

Включение/выключение

1.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
2.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.
*Выбор языка и/или региона можно выполнить в меню настроек. Вы можете выключить устройство или перезагрузить его.

Зарядка

Для зарядки рекомендуется использовать адаптер с характеристиками 5В/2А, для полной зарядки устройства понадобится примерно 2,5 часа.

Русский Проигрыватель высокого разрешения

Кнопки и порты, описание работы

Включение/выключение

1.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
2.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.
*Выбор языка и/или региона можно выполнить в меню настроек. Вы можете выключить устройство или перезагрузить его.

Зарядка

Для зарядки рекомендуется использовать адаптер с характеристиками 5В/2А, для полной зарядки устройства понадобится примерно 2,5 часа.

Italiano Lettore Musicale Portatile ad Alta Risoluzione

Tasti e connettori /Funzionamento



Accensione on/off

Premi il tasto di accensione per accendere l'M7. Clicca per selezionare la lingua e l'area corretta relativa alla radio FM, per poi accedere all'interfaccia utente.Quando l'M7 è acceso, premendo e mantenendo premuto il tasto di accensione, appare una finestra in cui puoi selezionare lo spegnimento o il riavvio.

Caricamento

La carica completa impiega circa 2,5 ore se si utilizza un caricatore USB di rete da 5V DC / 2A (è raccomandata una corrente di carica di 2A o superiore per ottenere la massima velocità di caricamento).

Italiano Lettore Musicale Portatile ad Alta Risoluzione

Radio FM

Preghiamo di inserire le cuffie prima di usare la radio FM sull'M7; al primo utilizzo, effettuerà la ricerca automatica delle stazioni radio

"Gesture" (movimenti da fare con le dita sullo schermo per attivare alcune funzioni)

Torna al menù precedente: scorri verso l'alto a partire dall'area inferiore sinistra dello schermo
Torna al menù principale: scorri verso l'alto a partire dall'area inferiore destra dello schermo

Aggiornamento del Firmware

Effettua il download del firmware sul nostro sito e segui le istruzioni per aggiornare.
Linkdownload:http://www.fiio.net/en/supports

Note e avvertenze

★ Non riparare o disassemblare il prodotto e non immergerlo nell'acqua.
★Anche se prevedi di non usare il lettore per un lungo periodo, carica regolarmente la batteria contenuta internamente per preservarne la durata.
★ Durante l'ascolto con gli auricolari o in cuffia, in modo da avvertire cosa sta accadendo nell'ambiente circostante per la tua sicurezza, evita di usare auricolari e cuffie in situazioni pericolose.

Italiano Lettore Musicale Portatile ad Alta Risoluzione

★La regolazione del volume sull'M7 non funziona quando viene attivata l'uscita di linea (Line-out), e il volume sull'uscita Line-out è impostato sempre al massimo; ciò può provocare danni all'udito e agli auricolari/cuffie!Pertanto, scollega gli auricolari e collega l'uscita Line-out al tuo dispositivo (tipicamente un amplificatore o diffusori amplificati).
★ E' raccomandato l'uso di un caricatore USB e non di un alimentatore, che potrebbe erogare tensioni di uscita diverse da quella accettata, provocando danni all'M7.
★ Nel caso in cui l'M7 si blocchi, premi e mantieni premuto il tasto di accensione per 10 secondi per attivare la procedura di sblocco.

Accessori (controlla che i seguenti elementi siano inclusi nella confezione)

1 . Pellicola protettiva per lo schermo (già applicata sull M7 in fabbrica) 1
2 . Cavo USB 1
3 . Foglio di garanzia 1
4 . Guida rapida all'uso 1
5 . Cover trasparente 1

Per saperne di più

Per maggiori informazioni sui prodotti FiiO, vai su http://www.fiio.net/en/products.Per maggiori informazioni sul funzionamento del tuo prodotto FiiO,vai su http://www.fiio.net/en/supports ed effettua il download del manuale utente dettagliato corrispondente al modello in tuo possesso.

Español Reproductor de música portátil de alta resolución

Buttons and Ports labeled/Operation explained

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido para encender el M7. Haga clic para seleccionar el idioma y la región de transmisión de FM en la pantalla para ingresar a la interfaz de usuario principal. Para apagar o reiniciar el reproductor, mantenga presionado el botón de encendido encendido.

Español Reproductor de música portátil de alta resolución

Carga

El reproductor se carga por completo en aproximadamente 2.5 horas usando un adaptador DC 5V/ 2A (se recomienda 2A o superior).

Radio FM

Antes de usar la radio FM en el M7, inserte auriculares; para el primer uso, el reproductor buscará los canales de radio disponibles automáticamente.

Controles

Regresar al menú anterior: deslice hacia arriba desde el área inferior izquierda de la pantallaRegresar al menú de inicio: deslice hacia arriba desde el área inferior derecha de la.

Actualización del firmware

Descargue el firmware en nuestro sitio web y siga las instrucciones pertinentes para la actualización.
Enlace de descarga: http://www.fiio.net/en/supports

Notas y precauciones

★No repare ni desarme el producto usted mismo ni pongalo en agua.
★Cargue la batería periódicamente para asegurar la vida útil de la batería si no la usa durante mucho tiempo.
★Es posible que no pueda escuchar el sonido del entorno al usar auriculares. Por su seguridad, evite usar auriculares en situaciones peligrosas.
★El ajuste de volumen en el M7 se invalidará cuando la salida esté configurada en ese modo. El volumen en salida de línea estará en su nivel máximo, lo que puede ocasionar daños en sus oídos y auriculares. Desconecte los auriculares

Español Reproductor de música portátil de alta resolución

y conéctese al dispositivo adecuado antes de configurar la salida de línea.
★Se recomienda utilizar el cargador adecuado en caso de que el adaptador de alto voltaje cause daños al M7.
★En caso de que el M7 se bloquee, puede mantener pulsado el botón de encendido y reproducción durante 10 segundos para forzar el reinicio.

Accesorios (Confirme que todos los ítems vienen incluidos)

1 . Película protectora de pantalla (aplicada durante la fabricación) 1
2 . Cable USB 1
3 . Tarjeta de garantía 1
4 . Guía de inicio rápido 1
5 . Funda de transporte 1

Learn more

Para obtener más información sobre los productos FiiO, vaya a http://www.fiio.net/en/products. Para obtener más información sobre el funcionamiento de su producto FiiO, vaya a http://www.fiio.net/en/supports y descargue la guía de usuario detallada correspondiente a su modelo.

日本語 ポータブルハイレゾプレーヤー

各部の名称と機能

電源ON/OFF

電源ボタンを長押しする事によってM7の電源が入ります。
初回起動時には使用する言語とFMラジオ放送エリアの選択メニューが現れ、使用する言語とエリアをクリックするとメインUIに入ります。M7が電源オンのときに電源ボタンを押し続けるとシャットダウンのダイアログが表示され、電源を切るか再起動するかを選択できます。

充電

DC5V/2Aの充電器を使用する事によりおよそ2.5時間で満充電となります。(2Aは上の充電器を推奨します)

日本語 ポータブルハイレゾプレーヤー

FMラジオ

FMラジオを使用する前に、M7にイヤホンを挿入してください。初回の使用時には有効なFMラジオ局を自動スキャンします。

ジェスチャーによる操作

前の画面に戻る：スクリーンの左下部分から上にスワイプします。
ホームメニューに戻る：スクリーンの右下部分から上にスワイプします。

ファームウェア更新

ファームウェアのアップグレードウェアのファイルをダウンロードしてください。またアップデート方法に関する説明を確認してください。
ダウンロードリンク: https://www.fiio.jp/support/

注意事項

★ 本体を分解したり水にさらしたり、正規の保証サービス以外の操作で修理・改造等を行わないでください。その場合保証が無効になります。
★長期間使用しない場合でも、バッテリーの寿命を保つために定期的に充電する必要があります。
★使用者の安全のため、使用環境には注意を払ってください。
★ 法律や自治体の条例、条項会社等の安全指定に従い使用する必要があります。
★Line out出力を使用する時はボリューム調節が利かなくなります。誤ってイヤホンを挿入したまま出力端子をLine outに設定して再生すると、ボリューム最大時の音量が出力されてイヤホンや機器の故障となります。Line out設定を行う際はイヤホンを外してください。また、正しい機器を行ってからLine outに切替を行ってください。
★ 破損ケースを装着を使用してください。規格外の充電器には出力する充電器はM7を破壊する恐れがあります。
★もしM7がハングアップしたり動作が異常を感じた場合は、電源/ロックボタンと再生/一時停止を10秒長押しして強制再起動することにより、正常動作に復帰させる事ができます。

付属品について(下記の付属品が添付されていることを確認してください。)

1. スクリーンプロテクター（工場出荷時に1枚は貼り付け済み） 1
2. USBケーブル 1
3. 保証書 1

日本語 ポータブルハイレゾプレーヤー

4. クイックスタートガイド（本書） 1
5. クリアケース 1

その他

詳細については(オフィシャルWebサイトhttps://www.fiio.jp
をご参照ください。
FiiO製品のFAQについてはhttps://www.fiio.jp/support/
をご参照ください。お手持ちの製品のユーザーガイドをダウンロードしてください。

한국어 휴대용고해상도음악플레이어

버튼과 포트 / 작동 설명

전원켜기 / 끄기

전원버튼을길게눌러 M7을켭니다. 메인 UI로들어가기전에언어세서원하는언어와 FM 방송지역을선택하여클릭하십시오.
M7이켜진상태에서전원버튼을길게누르고있으면, 종료대화상자가나타나는데, 여기서플레이어의전원을끄거나다시부팅하도록선택할수있습니다.

한국어 휴대용고해상도음악플레이어

전원켜기 / 끄기

전원버튼을길게눌러 M7을켭니다. 메인 UI로들어가기전에언어세서원하는언어와 FM 방송지역을선택하여클릭하십시오.
M7이켜진상태에서전원버튼을길게누르고있으면, 종료대화상자가나타나는데, 여기서플레이어의전원을끄거나다시부팅하도록선택할수있습니다.

충전

DC 5V / 2A 어댑터 (2A 이상권장)를사용하여약 2.5 시간내에대로충전하십시오.

FM radio

M7에서 FM 라디오를이용하려면먼저이어폰을삽입하십시오.
처음이용할때,M7은자동으로이용가능한라디오채널을검색합니다.

터치

이전메뉴로돌아가기 : 화면의왼쪽하단영역에서위쪽으로터치하여화면을press.
홈메뉴로돌아가기 : 화면의오른쪽하단에서위쪽으로터치하여문지릅니다.

펌웨어업그레이드

당사웹사이트에서최펌웨어를다운로드하고관련지침에따라업그레이드하십시오.
다운로드링크 : http://www.fiio.net/en/supports

한국어 휴대용고해상도음악플레이어

주의사항

★본자세해플을수리하거나분해하지마시고물속에넣지마십시오. ★청시간사용하지않을때에는리수명을유지하기위해 정기적으로충전하십시오.
★귀를 보호하기 위해 주변 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 안전을 위해 위험한 상황에서는 이어 폰을 사용하지 마십시오.
★M7 이어폰 출력 모드 설정 되어 있으면 볼륨 조절 이 불가능 합니다. 이 때 볼륨 이 최대 로 출력 되 어 귀 와 이어 폰 을 손상 시킬 수 있 습니다 ! 이어 폰 을 분리 하고 라인 출력 을 설정 하기 전 에 적합 한 장치 에 연결 하십시오.
★ 고전압의 충전기를 M7에 손상을 주지 않도록 적절한 충전기를사용하는것이좋습니다.
★ M7이정주는경우, 강제적으로RESET 하려면 10초동안전원버튼과재생버튼을 누르면재부팅합니다.

부속품(아래항목모두있지않은지확인하십시오)

1. 스크린보호필름 (공장출하단계에서 M7에적용) 1
2. USB 케이블 1
3. 보증서 1
4. 빠른시작가이드 1
5. 케이스 1

더알아보기

FiiO 제품에관한자세한내용은
http://www.fiio.net/en/products를참조하십시오. FiiO 제품의 작동에 관해 더 알고 싶다면
http://www.fiio.net/en/supports에서해당모델의 사용 설명서를다운로드하십시오.

Italiano Lettore Musicale Portatile ad Alta Risoluzione

★ Raccomandiamo di utilizzare un caricatore USB e non di un alimentatore, che potrebbe erogare tensioni di uscita diverse da quella accettata, provocando danni all'M7.
★ Nel caso in cui l'M7 si blocchi, premi e mantieni premuto il tasto di accensione per 10 secondi per attivare la procedura di sblocco.

Accessori (controlla che i seguenti elementi siano inclusi nella confezione)

1 . Pellicola protettiva per lo schermo (già applicata sull M7 in fabbrica) 1
2 . Cavo USB 1
3 . Foglio di garanzia 1
4 . Guida rapida all'uso 1
5 . Cover trasparente 1

Per saperne di più

Per maggiori informazioni sui prodotti FiiO, vai su http://www.fiio.net/en/products.Per maggiori informazioni sul funzionamento del tuo prodotto FiiO,vai su http://www.fiio.net/en/supports ed effettua il download del manuale utente dettagliato corrispondente al modello in tuo possesso.

Español Reproductor de música portátil de alta resolución

Carga

El reproductor se carga por completo en aproximadamente 2.5 horas usando un adaptador DC 5V/ 2A (se recomienda 2A o superior).

Radio FM

Antes de usar la radio FM en el M7, inserte auriculares; para el primer uso, el reproductor buscará los canales de radio disponibles automáticamente.

Controles

Regresar al menú anterior: deslice hacia arriba desde el área inferior izquierda de la pantallaRegresar al menú de inicio: deslice hacia arriba desde el área inferior derecha de la.

Actualización del firmware

Descargue el firmware en nuestro sitio web y siga las instrucciones pertinentes para la actualización.
Enlace de descarga: http://www.fiio.net/en/supports

Notas y precauciones

★No repare ni desarme el producto usted mismo ni pongalo en agua.
★Cargue la batería periódicamente para asegurar la vida útil de la batería si no la usa durante mucho tiempo.
★Es posible que no pueda escuchar el sonido del entorno al usar auriculares. Por su seguridad, evite usar auriculares en situaciones peligrosas.
★El ajuste de volumen en el M7 se invalidará cuando la salida esté configurada en ese modo. El volumen en salida de línea estará en su nivel máximo, lo que puede ocasionar daños en sus oídos y auriculares. Desconecte los auriculares

Español Reproductor de música portátil de alta resolución

y conéctese al dispositivo adecuado antes de configurar la salida de línea.
★Se recomienda utilizar el cargador adecuado en caso de que el adaptador de alto voltaje cause daños al M7.
★En caso de que el M7 se bloquee, puede mantener pulsado el botón de encendido y reproducción durante 10 segundos para forzar el reinicio.

Accesorios (Confirme que todos los ítems vienen incluidos)

1 . Película protectora de pantalla (aplicada durante la fabricación) 1
2 . Cable USB 1
3 . Tarjeta de garantía 1
4 . Guía de inicio rápido 1
5 . Funda de transporte 1

Learn more

Para obtener más información sobre los productos FiiO, vaya a http://www.fiio.net/en/products. Para obtener más información sobre el funcionamiento de su producto FiiO, vaya a http://www.fiio.net/en/supports y descargue la guía de usuario detallada correspondiente a su modelo.

Français Baladeur haute résolution

★Il est recommandé d'utiliser un chargeur approprié pour recharger le M7, un adaptateur dont le voltage est trop important endommagerait l'appareil.
★En cas derreur du système, appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt ou maintenez le bouton de mise sous tension enfoncé pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt et redémarrer le système.

Accessoires (veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)

1 . Film protège écran (appliqué sur l'écran du M7 en usine) 1
2 . 1x Câble USB
3 . 1x Carte de garantie
4 . 1x Guide de démarrage rapide
5 . 1x Étui transparent

En savoir plus

Pour plus d'informations sur les produits FiiO, rendez-vous sur notre site officiel http://www.fiio.net/en/products.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil FiiO veuillez vous rendre sur http://www.fiio.net/en/supports pour télécharger le guide utilisateur détaillé.

Русский Проигрыватель высокого разрешения

Описание устройства

Включение/выключение

1.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
2.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.
*Выбор языка и/или региона можно выполнить в меню настроек. Вы можете выключить устройство или перезагрузить его.

Зарядка

Для зарядки рекомендуется использовать адаптер с характеристиками 5В/2А, для полной зарядки устройства понадобится примерно 2,5 часа.

Русский Проигрыватель высокого разрешения

FM-радио

Перед тем как включить радио, к устройству необходимо подключить наушники, они будут выполнять роль антенны. При первом включении начнется автоматический поиск доступных FM-станций.

Жесты

1.Чтоб