





快速入门指南

Quick Start Guide

型号：K3

机器接口介绍



功能操作

1、开/关机

顺时针旋转“电源/音量旋钮”至听到声响后设备开机，继续旋转可增大音量。逆时针旋转可降低音量，继续旋转至听到声响后设备关机。

2、指示灯

播放音乐	44.1kHz、48kHz采样率	蓝灯
	48kHz以上采样率	黄灯
	DSD	绿灯

注：1、只有当正在播放音乐时，RGB灯指示才会变化。
2、LINE OUT受音量控制，并且和耳机同时输出属正常现象，使用line out时，请将耳机拔掉。
3、同轴，光纤输出不受音量控制，并且和耳机同时输出属正常现象，使用同轴光纤时，请将耳机拔掉。
4、3.5mm耳机输出和2.5mm平衡输出同时插入时，优先2.5mm平衡输出。

3、接电脑USB听音乐

●K3 USB分两档1.0（免驱）和2.0，当开关拨到2.0时，Windows系统首次使用请前往官网下载DAC驱动，并按相应教程安装驱动后使用DAC功能（MAC OS电脑无需安装驱动程序，选择设置对应的声音输出输出设备即可），

下载链接：<https://www.fii.com/supports>。

●当开关拨到USB 1.0端时，电脑端无需安装驱动程序，选择设置对应的声音输出设备即可。

建议将电脑系统音量调整为最大，通过调节音量旋钮来控制本机输出音量大小。

注：USB 1.0/2.0模式切换后需拔插USB重新识别。

注意事项

★当系统出现异常时,请尝试重新拔插USB即可恢复正常使用。

- ★听音前请先调节适当的音量（LINE OUT音量可调），以防音量过大有损听力。
- ★拔插耳机前建议不要佩戴耳机，以防有可能会产生较大的瞬间冲击声损伤听力。
- ★不可自行维修，拆卸和将产品放在有水的地方。
- ★当您正在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了你的人身安全，请避免在危险的环境使用耳机。

包装内物品清单（请核对包装内是否包括以下物品）

- USB数据线 1
- 备用脚垫 4
- 快速入门 1
- 售后维修卡 1

了解更多

了解产品更多信息请访问：www.fiio.com。

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
PCBA 焊点	X	○	○	○	○	○
元器件	X	○	○	○	○	○
显示屏*	X	○	○	○	○	○
电池*	X	○	○	○	○	○
外观件	○	○	○	○	○	○
配件*	X	○	○	○	○	○
注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件, 请忽略表中该部件信息。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含 量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作