




快速入门指南  
Quick Start Guide

型号：M9

## 机器接口介绍



### 一、开/关机

长按电源/锁屏键开机，首次开机时，选择相应语言，点击完成确认语言进入主界面；开机状态下长按电源/锁屏键出现关机提示框，可选择关机或重启。

## 二、充电

适配器 ( DC5V 2A ) 充电2小时左右可充满。为达到设计的充电时间，推荐选用充电电流为2A或以上的充电器。

## 三、手势操作

从屏幕左下方显示区域外向上滑动为返回上一级，从屏幕右下方显示区域外向上滑动为返回桌面。

## 四、USB DAC功能

请前往官网下载USB DAC驱动，并按相应教程安装驱动后使用USB DAC功能。

下载地址：<http://www.fiio.com/supports>

## 五、固件升级

### 1、OTA在线升级

打开WiFi并连接到可用网络即可自动检测是否有新版本固件更新。若未检测到新版本，可尝试前往“技术支持-固件升级-在线升级”，点击“检查更新”进行手动检测更新。

### 2、TF卡升级

请前往官网下载升级固件，并按相应教程进行版本升级。

下载地址：<http://www.fiio.com/supports>

## 六、注意事项

- ★不可自行维修、拆卸和将产品放在有水的地方。
- ★当长期没有使用本产品时，需要定期给产品进行充电，以保证电

池寿命。

★当您在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了您的安全，请避免在危险环境中使用耳机。

★搭配电压过高的充电适配器充电可能会损坏机器，请选择推荐使用的充电器进行充电。

★系统发生故障导致死机时可尝试同时按住电源键和播放/暂停键10秒强制重启。

## 七、包装清单（请核对包装内是否包括以下物品）

- 1、镜片保护膜（出厂贴在主机上）\*1
- 2、USB线 \*1
- 3、同轴转接线 \*1
- 4、售后维修卡 \*1
- 5、快速入门 \*1
- 6、清水套 \*1

## 八、了解更多

了解产品更多信息请访问FiiO官网介绍：<http://www.fiio.com>

了解产品详细使用说明请访问<http://www.fiio.com/supports>下载相关文件查阅。

# 环保材料说明

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
PCBA 焊点	X	○	○	○	○	○
元器件	X	○	○	○	○	○
显示屏*	X	○	○	○	○	○
电池*	X	○	○	○	○	○
外观件	○	○	○	○	○	○
配件*	X	○	○	○	○	○

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带\*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件,请忽略表中该部件信息。  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作